

EN / IT

C64 Disc

assembly instructions
istruzioni di montaggio



 **COLNAGO**

La Bicioletta.

1



Install the rear brake.

Montare il freno posteriore.

2



Fit the anti-noise sheath on the hydraulic hose.

Calzare la guaina anti rumore sul tubo idraulico.

3



Assemble front brake on the fork.

Assemblare freno anteriore sulla forcella.

4



Assemble the remainder of the groupset.

Montare sistema elettronico.

5



Assemble the fork to the frame taking care to hold the front brake hose on the side where you want to have the brake lever.

Assemblare la forcella al telaio avendo cura di tenere il tubo del freno anteriore sul lato dove si vuole avere la leva freno.

6



Assemble the headset parts and spacers.

Assemblare la serie sterzo e relativi spessori.

7



Insert the lower cover of the stem.

Infilare la cover inferiore dell'attacco manubrio.

8



Insert the stem and screw the lower cover to the stem itself.

Inserire l'attacco manubrio e avvitare la cover inferiore all'attacco stesso.

9



Insert the red anti-compression plug.

Inserire la placchetta anti-compressione rossa.



www.colnago.com
info@colnago.com